
平头哥 CDK 助力中科昊芯 HX2000 系列芯片 之双电机有感 FOC 控制系统专题(三)永磁 电机双闭

平头哥半导体有限公司的剑池集成开发环境(以下简称"CDK")已发布最新版本 V2.10.5,请及时更新。

自中科昊芯推出专题阐述 HXS320F28034 双电机有感 F0C 控制系统实现以来,第一期主要分析了双电机有感 F0C 控制原理,第二期着重分析了永磁 BLDC 的霍尔位置开环控制。

本期采用 CDK-V2. 10. 3 版本与 AioneMotor_DSC28034 电机驱控一体板联合开发内置霍尔位置传感器的永磁 BLDC 双闭环调速,特点是实现方法简单、硬件成本低,相比 FOC 转矩脉动较大。

BLDC 的双闭环调速原理如图 1,系统给定转速 nref 与通过每 60 度换相的时间间隔求得的 BLDC 实际转速 nfbk 相比较,经速度 PI 调节器运算得到电流给定值 iref,与电流采样的反馈值 ifbk 进行比较,经电流 PI 调节器输出调制波信号,与 PWM 模块输出的三角波信号相比较得到调制的脉宽信号,按"六步换相"算法驱动逆变器,实现双闭环调速。



依照上述原理,设计 HXS320F28034 永磁电机双闭环控制系统如图 2,通过 GP10 按键控制电机使能与转速给定,经双闭环 PI 调节输出 PWM 波的导通脉宽从而实现电机调速,




图2

硬件连接如图 3



图3

系统所采用的软硬件开发环境详见《芯教程|平头哥 CDK 助力中科昊芯 HX2000 系列芯片之双电机有感 F0C 控制系统专题(一)第一期:双电机有感 F0C 控制原理》。


根据上述分析,基于 CDK 开发双闭环调速,代码包括: PWM 的外设 Gpio 引脚配置、三路三相 PWM 波输出配置,霍尔位置采样与转速计算、电流采样、PI 调节算法、按六步换相输出的 EPWM 事件触发中断服务程序,主程序执行调用。

其中霍尔位置采样与转速计算、电流采样代码为:


例程主要代码:

```
void speed cal (void)
/*定义脉冲计数器 Speed_cnt:求解两个换相点间的时间*/
Speed_cnt++;
/*判断该时刻是否换相*/
if(Hall!=Hall_old)
/*换相时,记录两个换相点间计数*/
HallTime=Speed cnt;
/*换相时, 计数清零, 使记录的计数值为两个换相点间的变化值*/
Speed cnt=0;
/*换相时,以该时刻的霍尔位置信息作为当前时刻霍尔位置值*/
Hall_old=Hall;
/*通过计算换相时间, 求解转速 speed=60/p/(Speed_cnt*6*PWM 中断周期)*/
Speed=50000/HallTime;
void current_phase(void)
/*电流零点校准,令驱动上电,电机使能前一时刻的电流为 0*/
adcdata[3]=adcVal[0]+current offset;
/*根据运放电路求解 BLDC 的实际电流值,变比根据驱动一体板电路确定*/
i = 108mpy (108div (adcdata[3] - 2048, 2048), 108 (1.65) * 108 (16.5/1000));
```


CDK 上开发永磁电机开环控制程序, 其编译结果为:



编译通过后,就可以开始调试了,其调试结果如下:



调试后,永磁电机的转动效果如下:



往期回顾:

《芯教程 | 平头哥 CDK 助力中科昊芯 HX2000 系列芯片之双电机有感 F0C 控制系统专题(一)》《芯教程 | 平头哥 CDK 助力中科昊芯 HX2000 系列芯片之双电机有感 F0C 控制系统专题(二)永磁电机开环控制》

关于中科昊芯

"智由芯生 创享未来",中科昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构 RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于数字信号处理、工业控制及电机驱动、数字电源、消费电子、白色家电等领域。